



CICLOPE

MODELO ABIERTO



ANTES DE MONTAR LA VALLA RETIRAR LOS FILMS DE PROTECCION DE CADA PERFIL

FASES

- 1 Colocar los soportes con la distancia entre postes indicada en el proyecto.
- 2 Colocar los postes.
- 3 Deslizar el zócalo de plástico hasta la base del poste.
- 4 Premontar el panel: introducir las lamas de 80 x 24 mm 4a en los travesaños superior e inferior 4b
- 5 Insertar el panel premontado en los postes.
- 6 Colocar las tapas de acabado interior entre los travesaños.
- 7 Colocar las tapas de acabado interior de 2 cm.
- 8 Colocar las tapas de acabado exterior en los extremos de la valla (igual a la altura del poste).
- 9 Aplicar cola de PVC en cada esquina interior de la tapa de poste antes de colocarla.

CONSEJOS

- Verificar la distancia entre soportes antes de fijarlos definitivamente.
- Utilizar agua jabonosa para facilitar la inserción de los perfiles.
- Las lamas deben tener una holgura de unos 4 mm en su encaje con los postes para prever la dilatación